

GasAlertMicro

快速参考操作键

开启: 按下A。可听/可视/震动警报启动。显示当前设置点为时间加权平均值、短时间暴露限制、低限警报和高限警报。按次序启动时会进行自测。

关闭: 按下Ⓢ并按住保持5秒, 关掉探测器。

背照: 在警报中(自动); 灯光不足 (自动, 启动时); 同时有所要求 (在灯光不足情况下按下并松开任何键以重新启动)

气体警报: GasAlertMicro配备 时间加权平均值、短时间暴露限制、低限警报、高限警报和多类气体警报器。可听/可视/震动警报启动; 受影响气体资料的输出及显示闪烁, 表示出现危险气体; **ALARM**持续亮灯, 表明警报水平和出现的类型。

电池不足警报: **LOW** 低电量闪烁; 可听/可视/震动警报跳动。到无危险的环境更换电池。

时间加权平均值、短时间暴露限制和气体暴露量峰值警报: 按下○不放。以百万分率或百分比显示时间加权平均值、短时间暴露限制和气体暴露量峰值警报。

时间加权平均值=按8小时为一个工作日的累计暴露于毒气的限制(只限于CO, H₂S and SO₂)

短时间暴露限制=按期进行的短期暴露于气体的限制(只限于CO, H₂S and SO₂)

峰值(最大)= 会碰到的最大浓度*。.

*对于氧气, 可能是低限还是高限(较大的一个)会碰到的最大浓度。

让探测器在整个工作时间处于开启状态; 如果任由探测器处于关闭状态超过5分钟时间加权平均值和短时间暴露限制的读数会重设。

同时按下○和Ⓢ来清除时间加权平均值、短时间暴露限制和最大气体暴露限制读数。

校准: 在干净的环境下同时按下 ○ 和Ⓢ并按住不放5秒。显示屏读取校准。随后当探测器将气体感应器归零并校准氧气感应器时, 显示屏出现闪烁的**Auto Zero**字。当显示屏出现闪烁Ⓢ字时, 连接校准瓶并以250到500 毫升/分钟的流速输送气体。探测器在量程阶段结束时会响三下。取出校准气体。

按下Ⓢ或Ⓢ来改变警报设置点。按下Ⓢ来跳过下一个设置点。按下○来保存。按下Ⓢ或Ⓢ来改变下一个校准到期日。按下○来保存。探测器响五下, 表示校准完成。

密码保护: 激活时请输入密码。

批准:

US

ATEX

CE

Ex

BSI

CEC

及其他

要全面了解GasAlertMicro的性能、操作、校准和保养, 请阅读操作员手册。

联系BW 技术公司请电:

美国 1-888-749-8878 加拿大 1-800-663-4164

欧洲 +44 (0) 1869 233004 其他国家 1-403-248-9226

iERP: 115535

D5609/3

中国

Tel: 0531-66859988

Fax: 0531-88033339

Email: jnjxaf@163.com

iERP:	115535
Order Number:	D5609/3
Size:	3.00 x 4.4 inches
Card Stock:	10 point white
Laminate:	5 mm
Print Color:	Two: 1. Pantone Reflex Blue C ; 2. Black
Punched Hole:	0.315 inches; upper left as shown